

**FR**

## 1 FIXATION

La fenêtre s'appuie sur 2 cubes en bas. En haut, 1 WINBAG est mis entre la fenêtre et le mur. Le WINBAG doit être gonflé pour pouvoir fixer la fenêtre. La fenêtre doit être tendue d'une telle manière, qu'on peut encore l'ajuster.



## 2 AJUSTEMENT- horizontal

Maintenant vous pouvez régler la fenêtre horizontalement, à l'égard de la façade (d'abord en bas et puis en haut) Vous pouvez faire ceci en sortant un peu d'air du WINBAG et en même temps déplacer la fenêtre.



## 3 AJUSTEMENT - latéral

Les WINBAGS sont posés sur le côté dans le joint, tout prêt du côté supérieur et de la partie inférieure. Avec le niveau et la quantité d'air que vous pompiez dans les WINBAGS, vous pouvez positionner les WINBAGS correctement. Ensuite vous pouvez fixer la fenêtre définitivement et enlever les WINBAGS.



## 4 FIXATION FINALE

La fenêtre est fixée de la manière normale pendant que les WINBAGS tiennent l'ajustement. A la fin, vous retirez les WINBAGS en dégonflant le coussin. Si la fenêtre a été attachée à l'aide du WINBAG, les joints sont complètement vides et prêts pour remplissage avec du ruban ou du mastic.



**Economise du temps**



**De 2 jusqu'à 50 mm**



**Force portante: 100 kg**



**Joints vides**



**Évite endommagements**



**Pas besoin de cales**

### Avis général

WINBAG, un produit de première qualité, a été testé complètement et est fabriqué de matériaux durables. Néanmoins, le WINBAG peut être percé par des objets pointus comme des vis ou des perceuses. C'est pour cette raison qu'il est indispensable de sécuriser les fenêtres à chaque moment. C'est important de tenir en compte que l'outil doit juste être considéré comme aide durant la fixation. La pression dans le coussin diminuera petit à petit. Le fabricant n'est pas responsable pour des dégâts causés par l'usage des WINBAGS.

### Données techniques

Force portante:	100kg/pièce
Largeur des joints:	de 2 jusqu'à 50 mm
Matière:	renforcé de fibres
Contenu:	4 WINBAGS + crochet

Patent / D.B.G.M.